

仕 様

電 子 レ ン ジ	消 費 電 力	1.41 kW
	高 周 波 出 力	950 W※1 500～100 W相当
	発 振 周 波 数	2,450 MHz
ト ー ス タ ー	消 費 電 力	1.33 kW
	ヒ ー タ ー 出 力	1.28 kW
オ ー ブ ン	消 費 電 力	1.33 kW
	ヒ ー タ ー 出 力	1.28 kW
	温 度 調 節 範 囲	発酵(40℃)・100～230℃ ●このオーブンレンジの230℃での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に200℃に切り換わります。
電 源	交流100 V (50 Hz／60 Hz共用)	
質 量	約10.2 kg	
寸 法	外 形	幅455 mm×奥行352 mm×高さ293 mm
	庫 内	幅269 mm×奥行288 mm×高さ165 mm (丸皿：直径270 mm)
消費電力量の目安		
区分名※2	B：オーブンレンジ（ヒーターの露出があるもので30L未満のもの）	
電子レンジ機能の年間消費電力量	59.0 kWh／年	
オーブン機能の年間消費電力量	9.4 kWh／年	
年間待機時消費電力量	0.0 kWh／年	
年間消費電力量	68.4 kWh／年	


※1 高周波出力950Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、調理中自動的に500Wに切り換わります。  
この機能は直接 **あたため** ボタンを押してあたためるとき、**6-7 飲み物** ボタンの「6 牛乳・コーヒー」、  
「7 酒かん」で働きます。

※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。

- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は0Wです。  
(表示部「0」表示のときは約0.8W)
- 年間消費電力量(kWh／年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧の異なる外国では、使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



こんな症状はありませんか

- 丸皿が回転しない。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 異常なおいや音がある。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、  
ご使用を中止し、  
コンセントから  
電源プラグを抜いて  
販売店へ点検を  
ご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

http://club.panasonic.jp/

携帯



※このサービスは  
WEB限定のサービスです。



取扱説明書  
家庭用オーブンレンジ  
品番 **NE-M155**  
**NE-M15E9**



●品番:NE-M155

ひとくちカツレツ (P.39)



とろけるプリン (P.44)

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～9ページ) は必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(裏表紙で参照)

# まず、付属品の確認を！

## 付属品

丸皿受け台(あみ) 1枚

品番: A201F-1E60



常に庫内にセットしておきます。

取り付けかた→ P.10

丸皿 1枚

品番: A0601-1E60S



角皿 1枚

品番: A0603-1N30



## 別売品

転倒防止金具C



(電子レンジと木製壁面とを固定する金具)

品番: A195A-1K20

希望小売価格: 1,050円(税込み)

●地震対策としてもお使いください。


●設置イメージ



ミトン 2枚

品番: A060M-1R50

希望小売価格: 1,575円(税込み)



希望小売価格は2012年8月現在

●イラストは、実物と異なる場合があります。

●付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

**Pana Sense**

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

### ■自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、自動で電源が切れます。(「0」表示が消える)  
電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。(約2～6分)

### ■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。  
自動電源オフ時は、ドアを開閉すると電源が入ります。(表示部に「0」と表示します)

「M」表示モード(店頭用モード): 表示部に「M」と表示されているときは調理できません。→ P.11

【解除方法】① **レンジ** ボタンを1回押す。 ② **1 あたため・スタート** ボタンを4回押す。

③ **取消** ボタンを4回押す。

# もくじ

●おもちはオープン庫内が大きく、ヒーターとの距離が離れているため焼けません。

## 取り扱い説明編

### ご使用前に

まず、付属品の確認を!	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	9
各部の名前	10
使える容器・使えない容器	12

### 使いかた

ごはん・おかずをあたためる	14
自動メニューで調理 3～17	18
3 お弁当	20
4 トースト 1枚/2枚	21
5 フライあたため	22
●飲み物	
6 牛乳・コーヒー	23
7 酒かん	23
●解凍	
8 全解凍	24
9 半解凍	24
10 ゆで葉果菜	25
11 ゆで根菜	25
角皿スチーム 18、19	26
18 茶わん蒸し	26
19 とろけるプリン	26

レンジ	
●500～100W	28
●連動調理 (出力を組み合わせる)	29
トースター	30
オープン(発酵)	
●丸皿と角皿の選択について	31
●オープン予熱あり	32
予熱なし(発酵)	33
ブザー音を消したいときは	34
加熱が足りないときは	34

### 必要なときに

うまく仕上がらない	54
故障かな?	55
お手入れのしかた	56
保証とアフターサービス	58

## メニュー編

アイデアクッキング	35
パスタ・スープ/ごはんで使用する容器について	35

### パスタ・スープ

◆たらこパスタ	36
◆ミネストローネ	37

### 焼き物・揚げ物

◆塩さば	38
◆鶏のから揚げ	38
◆なすのグラタン	39
◆ひとくちカツレツ	39

### ごはん

なめたけの炊き込みごはん	40
カレーピラフ	40

### 野菜でアレンジ

◆キャベツときのこのサラダ	41
◆ポテトサラダ	41

### 角皿スチーム

◆茶わん蒸し	42
◆とろけるプリン	44
・カラメルソース	45

### 角皿メニュー

クッキー	46
ロールケーキ	47

### スイーツ

いちごのショートケーキ	48
チョコレートケーキ	49

### スナック

焼きいも	50
ピザ(冷蔵)	50

### おそうざい

ベークドチキン	51
じゃがいものグラタン	51

手動加熱するときの目安時間 ..... 52  
レシピは記載していません。

◆の付いているメニューは、「自動メニュー」ボタンでできるメニューです。

「とろけるプリン」は、  
辻調グループ校大庭浩男先生(洋菓子)  
監修のメニューレシピです。

●本書に掲載のイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。  
●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。

ご使用前に

使いかた

必要なときに

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 <b>危険</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。		してはいけない内容です。
 <b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 	実行しなければならない内容です。
 <b>注意</b>	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。		気を付けていただく内容です。

## 危険



### 自分で絶対に修理・分解・改造をしない

感電や発火、異常動作によるけがのおそれがあります

故障した場合は  
お買い上げの販売店にご相談ください。



### 吸気口・排気口(→ P.10)・製品のすき間に針金などの金属物や異物、指を入れない

高圧部があり、感電やけがのおそれがあります

異物が本体に入ったら  
まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 警告

### 設置するとき



### 吸気口・排気口(→ P.10)はふさがない

火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口・排気口がふさがれないようこまめにお手入れしてください。



### 燃えやすい物や火気の近くでは使わない

(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、カーテンなど)

ヒーター使用時は、高温になり、引火や火災の原因になります



### スプレー缶などの近くで使わない

ヒーター使用時の熱で、引火や爆発のおそれがあります



### 水のかかる場所では使わない

感電や漏電の原因になります



### アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

アース線は

- アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは→ P.10
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。→ P.9



## 警告

### レンジ(電波)の加熱時は



### 食品を加熱しすぎない

発火や発煙のおそれがあります

- 以下の場合、自動で加熱しない
  - 指定分量\*以外の食品
  - 100g未満の食品をあたためる場合
- **レンジ** ボタンで様子を見ながら加熱する。

\* 指定分量はメニューによって異なります。各ページを参照してください。



### レンジ ボタンで加熱するときは、設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する

食品の分量に対して、加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります

- 特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

### 飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)



### 飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

- 牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを自動であたためるときは、必ず、**6-7 飲み物** ボタンを1度押し、「6 牛乳・コーヒー」で加熱する。→ P.23
- お酒を自動であたためるときは、必ず、**6-7 飲み物** ボタンを2度押し、「7 酒かん」で加熱する。→ P.23



### 油脂の多い食品・液体\*や、粒入りスープを加熱するときは以下の方法で加熱する

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

- ラップをして、**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する。

\* バター・生クリーム・オリーブオイルなど



### レンジ ボタンで加熱するときは、設定時間を控えめにする

加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります



### 容器は、広口で背の低い容器に8分目まで入れる

少量の加熱は沸とう、沸とうによる突然の飛び散りの原因になります



### 加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります



ご使用前に



## 警告

### レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために

- ❌ **ゆで卵(殻付き・殻なし)は加熱しない**  
破裂によるけが、やけどのおそれがあります
- ❗ **卵は必ず割りほぐす**  
破裂によるけが、やけどのおそれがあります
- ❗ **ぎんなんなど、殻や膜のある食品は割れ目を入れる**  
破裂によるけが、やけどのおそれがあります
- ❗ **ビン・容器のふたや、ネジ式のせんは外す**  
破裂によるけが、やけどのおそれがあります



- 密閉状態にならないようにする。
- レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

### 電源プラグ・電源コードなどは

- ❌ **電源コードや電源プラグを傷付けない**  
(加工する、排気口などの高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、はさみ込むなど)  
**傷付いたプラグは使わない**  
破損による感電、ショートして火災などの原因になります  
修理は販売店にご相談ください。
- ❗ **電源は、延長コードを含め、定格15A以上・交流100Vのコンセントを必ず単独で使う**  
異常発熱による火災の原因になります
- ❗ **電源プラグは、根元まで確実に差し込む**  
感電や発熱による火災の原因になります  
ゆるんだコンセントは使わないでください。
- ❗ **電源プラグのほこりは、乾いた布で定期的に取り除く**  
ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で火災のおそれがあります
- ❗ **長期使用しないときは、電源プラグを抜く**  
絶縁劣化で火災の原因になります
- ❌ **ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**  
感電のおそれがあります
- ❌ **電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かない**  
感電や、ショートによる発火のおそれがあります



〈タコ足配線は禁止〉




### 次の点もご注意ください

- ❌ **子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない**  
やけど、感電、けがのおそれがあります
- ❗ **本体のお手入れは、電源プラグを抜き、庫内が冷めてから行う**  
やけど、感電、けがのおそれがあります

## 警告

### 次の点もご注意ください

- ❌ **ドアに乗ったり、ぶら下がったりしない**  
電子レンジが転倒、落下し、けがのおそれがあります
- ❗ **ベビーフードや介護食をあたためるときは、加熱後、かき混ぜてから温度を確認する**  
やけどのおそれがあります



### 異常・故障時には

- ❗ **直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**  
発火や発煙、感電のおそれがあります
- 異常・故障例
  - 丸皿が回転しない。
  - 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
  - 異常なおいや音がする。
  - ドアに著しいガタや変形がある。
  - 触ると電気を感ずる。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

## 注意

### 設置について


- ❌ **転倒や落下をさせない**  
けが、感電、電波漏れの原因になります
  - 不安定な場所に置かない。
  - 置き台からはみ出さない。
  - ドアに無理な力を加えない。
- ❗ **本体上面、壁との間は下表以上の距離を確保する**  
過熱による壁などの焦げや変形、発火などの原因になります
  - 本体の上には物を置かない。

この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。

場 所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離 (cm)	10	4.5 (どちらか一方を開放)	4.5 (どちらか一方を開放)	(開放)	10	0

「消防法 基準適合」



万一、転倒・落下したら  
外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。


●転倒防止金具C(別売)をご利用ください。→ P.2

次ページへつづく

ご使用前に

## ⚠ 注意

### ご使用前に確認する

- ❌ **調理以外の目的には使わない**  
過熱により、発火や発煙、やけどのおそれがあります
- ❌ **庫内に付着した油や食品カスを放置したまま加熱しない**  
発火や発煙の原因になります  
●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。
- ❌ **開口カバーを外さない**  
火花が出て、発火や発煙の原因になります  
※加熱中、開口カバー部から電波が出ています。  

- ❗ **庫内の包装材は取り出す**  
焦げや変形、発火の原因になります
- ❗ **鮮度保持剤(脱酸素剤)などを取り出す**  
発火や発煙のおそれがあります

### 調理中、調理後は

- ❌ **万一、庫内で食品が燃えたら、ドアは開けない**  
酸素が入り、勢いよく燃えます  
●次の処置をして、鎮火を待ってください。  
①**取消** ボタンを押す。  
②電源プラグを抜く。  
③燃えやすい物を、本体から遠ざける。  
  
万一、鎮火しないときは  
水や消火器で消火し、必ず、お買い上げの販売店へご相談ください。
- ⚠ **次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに気を付ける**  
やけどのおそれがあります  
●ドアを開けるときの  
●食品を取り出すとき  
●ラップやふたを外すとき  
●ヒーター加熱後、付属の丸皿や角皿を急冷するとき
- ❌ **ヒーターやスチームを使う調理中、調理後は、高温部(本体・ドア・庫内など)に素手で触れない**  
やけどのおそれがあります  
●特に、本体や付属の丸皿・角皿は高温になります。
- ⚠ **角皿スチーム調理では、次の場合に付属の角皿の扱いに気を付ける**  
やけどのおそれがあります  
●角皿に湯を張るとき  
●角皿を庫内に入れるとき  
●調理後、角皿を取り出すとき  
(熱い湯が残っています。残湯量は、メニューにより異なります。約50~250ml)

### お弁当をあたためるときは

- ❌ **直接 **あたため** ボタンを押してあたためない**  
容器の変形や溶けのおそれがあります  
●**3 お弁当** ボタンであたためる。  
→ P.20
- ❗ **ふた・ラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す**  
火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

## ⚠ 注意

### ドアは

- ❌ **物をはさんだまま使わない**  
電波漏れの原因になります
- ❌ **調理中や調理後に水をかけない**  
ガラスが割れて、けがの原因になります

### 金属容器・付属の丸皿、角皿は

- ❌ **レンジ(電波)を使う加熱では、金属容器などは使わない**  
火花が出て、発火・発煙・ドアガラスの割れによるけがのおそれがあります  
●付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の焦げ目付け皿は、オープン(発酵)以外では使わない。
- ❌ **丸皿に衝撃を加えない**  
破損して、けがをするおそれがあります  
●特に食器の出し入れのとき  
丸皿のふちに当たらないようにしてください。
- ❌ **付属の丸皿受け台(トースト用あみと兼用)(→ P.2)の上に、直接魚や肉を置いたり、バター・ジャムを多量に塗ったパンを焼いたりしない**  
油脂などが底面に落ち、発火するおそれがあります

## 使用上のお願い

### 設置場所は

- 本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。  
画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

### アースの工事が必要なとき

- 本体価格には工事費は含まれていません。
- 電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。  
●湿気の多い場所:  
飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など  
●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付け):  
生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

### レンジ使用調理では

- 缶詰(金属容器)や、レトルトパウチ食品(包装の一部にアルミを使用)は、別の容器に移して加熱してください。
- 庫内に食品などが入っていない状態で、動作させないでください。  
異常高温による故障の原因になります。容器や付属品だけでも動作させないでください。

### ヒーター調理後は

- 必ずお手持ちのミトン2枚を使い、両手で出し入れしてください。  
丸皿や角皿を取り出すときは、高温のため必ずミトン2枚を使い、落とさないよう両手で出し入れしてください。

### 調理後は必ず

- 庫内に付着した油、食品カス、水滴などは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。  
(さびの原因になります)


# 各部の名前

●本書で記載しているイラストは品番NE-M155で説明しています。



ドアハンドル  
軽く手前に引くとドアが開きます

**電源プラグ**  
プラグキャップが付いています。  
プラグを差し込む前に必ず取り外し、  
廃棄してください。




※アース端子がないとき、アース線の長さが  
足りないときは、お買い上げの販売店に  
ご相談ください。



**温度センサー**  
奥面右上部にあります。

**庫内**  
底面はSC(セルフクリーニング)  
加工、側面・奥面はフッ素加工を  
しています

**丸皿受け台(あみ)**  
庫内底面の軸に垂直に  
はめ込みます



## ドアパネル

自動メニューの番号とメニュー名を表示しています。

■飲み物	■解凍	■自動メニュー	焼き物・揚げ物メニュー	角皿スチーム	■お手入れ
6 牛乳・コーヒー 7 酒かん	8 全解凍 9 半解凍	10 ゆで野菜 11 ゆで根菜	12 たらこパスタ 13 ミネストローネ	14 塩さば 15 からあげ	16 なすのグラタン 17 ひとくちカツレツ
				18 茶わん蒸し 19 とろけるプリン	20 脱臭

## 操作部


●NE-M15E9は、操作ボタンの色などが異なります。

「M」が表示されているとき  
店頭用モードのため、  
調理できません。  
【解除方法】  
① **レンジ** ボタンを押す。  
② **1 あたため・スタート** ボタン  
を4回押す。  
③ **取消** ボタンを4回押す。

**自動メニューボタン**  
→ P.18~27、36~39、41~45、  
57  
時間・温度設定が不要なボタンです。  
**4 トースト 1枚/2枚** ボタンは  
枚数設定をします。

**時間ボタン**  
手動メニューの加熱時間の  
設定に使います。  
押していくと「分」「秒」とも  
「0」に戻ります。

**取消ボタン**  
途中で調理をやめたいときや、  
ボタンを押し間違えたときに使います。  
●調理途中、料理のできばえを確認したいときは  
**取消** ボタンを押さず、ドアを開けて  
確認します。  
再度 **スタート** ボタンを押します。  
●ブザー音を消すことができます。  
設定のしかた→ P.34



表示部

**手動メニューボタン**  
(**レンジ** ボタン  
**トースター** ボタン  
**オープン** ボタン)  
→ P.28~33、40、46~53  
食品の状態や仕上げに応じて、  
時間や温度設定が必要な  
ボタンです。

**温度/仕上がり調節ボタン**  
オープン調理の温度設定に  
使います。  
また、直接 **あたため** ボタンを  
押してあたためるときや  
自動メニューのとき、仕上がりの  
強弱の調節に使います。

**あたため・スタートボタン**  
●ごはんやおかずをあたためるときに使います。  
→ P.14~17  
●調理をスタートさせるときに使います。

イラストは、実物と異なる場合があります。また、製品には、注意ラベルがはられています。

ご使用前に



# 使える容器・使えない容器

加熱の種類

レンジ

500~100W



レンジ加熱

使える容器

○ 陶器、磁器、耐熱ガラス



●ただし、次の器は使えません。  
●金銀模様の器(火花が出る)  
●色絵の付いた器(はげる)

●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。

○ 耐熱140℃以上のプラスチック、ラップ、シリコン容器



●ただし、次の物は使えません。  
●油脂や糖分の多い食品(高温になる)  
●密閉したふたや袋  
●「電子レンジ使用可能」表示のない容器

○ 陶器、磁器、耐熱ガラス



●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。

○ 金属容器、アルミホイル、金ぐし、シリコン容器\*



●取っ手が樹脂の物は溶けるため使えません。  
●ヒーターを使う加熱でも※シリコン容器はオーブン(発酵)のみで使えます。容器に記載された耐熱温度以下でお使いください。


オーブン(発酵)、トースター



ヒーター加熱


使えない容器

✕ 金属容器、金ぐし、アルミホイル



●付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け皿なども使えません。  
→ 安全上のご注意 P.9

✕ 耐熱140℃未満のプラスチック




●高温になり、溶けます。

✕ ポリエチレン、メラミン、フェノール、ユリア樹脂



●電波で変質します。

✕ 漆器




●塗りがはげたりひび割れたりします。

✕ 耐熱性のないガラス



●カットガラスや強化ガラスも溶けたり、割れたりします。

✕ 紙製品や木、竹製品



●針金を使っている物は燃えやすくなります。  
●耐熱加工されているクッキングシートやオーブンシートなどはパッケージの耐熱温度に従って使うことができます。

付属品

✕ は使えません。

丸皿受け台(トースト用あみ)は常に庫内にセットしておきます。

	丸皿受け台(トースト用あみ)
加熱方法	
レンジ	○
オーブン(発酵)	○
トースター	○

角皿は、電波を使うレンジ加熱調理では、火花が出るため使えません。  
(安全上のご注意→ P.9)

	角皿
加熱方法	
レンジ	✕
オーブン(発酵)	○
トースター	✕

丸皿

	丸皿
加熱方法	
レンジ	○
オーブン(発酵)	○
トースター	○

● 4 トースト 1枚/2枚 ボタンでは付属の角皿・丸皿ともに使えません。

ご使用前に

# ごはん・おかずをあたためる

(室温・冷蔵もの)

付属品




レンジ加熱

冷蔵ものは **▽ 温度／仕上がり△** ボタンで  
＜やや強＞に合わせます。

例)ごはんを1杯あたためるとき

## 1 食品を入れる

食品の量に合った耐熱性の容器で。  
(使える容器 → P.12)  
(食品の分量 → P.15)



## 2 **あたためスタート** を1度押し、スタートする

好みの仕上がりを選ぶには

**▽ 温度/仕上がり △ を押して  
仕上がりを選ぶ**

- 強弱5段階の設定ができます。
- スタート後、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に設定ができます。
- 冷蔵ものは＜やや強＞に合わせます。



＜やや強＞

途中で残り時間を表示します。

ピーピーと5回鳴ったら

でき上がり

- 庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)
- 容器が熱くなっています。ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。





■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べかえなどをして、**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。

**あたため** ボタンで加熱できない食品は

- いかなど、はじけやすい食品  
**レンジ** ボタンの300Wで様子を見ながら加熱する。
- 乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン、市販の冷凍食品、肉まん・あんまんなどのあん入りの食品  
**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する。→ P.52  
市販の冷凍食品などの加工食品は、パッケージの指示に従う。

ラップをする／しないのコツ

ラップをする	ラップをしない
 <ul style="list-style-type: none"><li>● しゅうまいなどの蒸し物</li><li>● カレー</li><li>● シチュー</li><li>● 煮魚</li><li>● たれのかかった食品など</li><li>● どんぶり物</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>● ごはん</li><li>● みそ汁・スープ*</li><li>● ハンバーグ</li><li>● 焼き魚</li><li>● フライ、天ぷら</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 野菜いため、焼きそばなど</li><li>● ハンバーグ</li><li>● 焼き魚</li><li>● フライ、天ぷら</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 肉じゃがなどの煮物</li></ul>

● ラップは、容器をゆったりとおおい、食品に添わせず。(密閉すると破裂の原因に)

● ラップは加熱後すぐに外す。(食品が変形する原因に)

※粒入りのスープは、ラップをして **レンジ** ボタンの500Wであたためてください。→ P.52

上手にあたためるには

**ごはん物** 分量 100～500g

**ごはん**

柔らかく仕上げたいときは水か酒をふる。

**チャーハン、ピラフ**

油を使ったごはん物もふた(ラップ)なしで加熱する。

**汁物** 分量 100～500g

● 陶器や耐熱性の容器に入れ、加熱後混ぜる。

**煮物・蒸し物** 分量 100～500g

- 深めの耐熱容器で加熱する。
- カレー・シチューは必ずラップをして、加熱後に混ぜる。
- レトルト食品は、パッケージの加熱方法に従う。

**どんぶり物** 分量 300～400g

汁けの多いときは、ラップをして加熱する。

● でき上がりは容器の重さ・加熱前の食品の温度で変わるため **▽ 温度／仕上がり△** ボタンで調節する。



警告



直接 **あたため** ボタンを押してあたためるときは

- 100g未満の食品はあたためない  
発火や発煙するおそれがあります  
**レンジ** ボタンで様子を見ながら加熱してください。→ P.52

- 粒入りスープはあたためない  
具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります  
ラップをして、**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。→ P.52



注意



直接 **あたため** ボタンを押してあたためるときは

- お弁当はあたためない  
容器の変形や溶けのおそれがあります  
ふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出して **3 お弁当** ボタンで加熱してください。→ P.20

使  
い  
か  
た



# ごはん・おかずをあたためる

(冷凍もの)

付属品



レンジ加熱


冷凍のカレー・シチューは

▽ 温度／仕上がり△ ボタンで＜強＞に合わせます。

例)冷凍ごはんをあたためるとき

## 1 食品を入れる

食品の量に合った耐熱性の容器で。  
(使える容器 → P.12)  
(食品の分量 → P.17)



2


1 あたため  
スタート

を2度押し、スタートする

好みの仕上がりを選ぶには

▽ 温度/仕上がり △ を押して  
仕上がりを選ぶ

- 強弱5段階の設定ができます。
- スタート後、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に設定ができます。
- 冷凍のカレー・シチューは＜強＞に合わせます。



途中で残り時間を表示します。

ピーピーと5回鳴ったら

でき上がり

- 庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)
- 容器が熱くなっています。ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

■加熱不足のときは追加熱をする

取り出して混ぜたり、並べかえなどをして、**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。

上手にあたためるには

## 冷凍ものはラップをする

冷凍もの  
(フライ類を除く)



ごはん物 分量 100～300g

冷凍したごはんは  
ラップに包み、容器にのせる。  
冷凍ピラフはよくほぐし容器に入れる。  
冷凍焼きおにぎりは  
重ならないように容器に入れる。

カレー・シチュー 分量 100～500g

▽ 温度／仕上がり△ ボタンで＜強＞に合わせる。  
深めの容器に入れて加熱後必ず混ぜる。

汁物 分量 100～500g

広口のスープ皿か深めの容器で加熱する。  
加熱後混ぜる。

蒸し物 分量 100～400g

冷凍しゅうまい  
乾燥防止のため水をふりかけ、ラップでゆったり  
おおう。

ハンバーグ 分量 100～500g

ソースは焦げ付くため別にあたため、加熱後かける。

手動で加熱するときの設定時間 → P.52

- ラップは、容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。(密閉すると破裂の原因に)
- ラップは加熱後すぐに外す。(食品が変形する原因に)

## 上手な冷凍のしかた

平たく均一に、1人分、1個ずつ包む。



警告




直接 **あたため** ボタンを押してあたためるときは

- 100g未満の食品はあたためない  
発火や発煙するおそれがあります  
**レンジ** ボタンで様子を見ながら加熱してください。→ P.52
- 粒入りスープはあたためない  
具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります  
ラップをして、**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。→ P.52

# 自動メニューで調理

自動メニュー3～17

## 付属品



- 自動メニューで調理するときは、必ず下記のページをご覧ください。  
気を付けていただきたいこと、上手にお使いいただくためのコツなどを掲載しています。
- 仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。特に冷蔵庫内のパースシャルやチルドで保存された食品は、内部温度が低めに仕上がる場合があります。

### 3 お弁当 ボタン

3 お弁当	P.20
-------	------

### 4 トースト 1枚/2枚 ボタン

4 トースト 1枚/2枚	P.21
--------------	------

### 5 フライあたため ボタン

5 フライあたため	P.22
-----------	------

### 6-7 飲み物 ボタン

6 牛乳・コーヒー	P.23
7 酒かん	

### 8-9 解凍 ボタン

8 全解凍	P.24
9 半解凍	

### 10-20 自動メニュー ボタン

10 ゆで葉果菜	P.25、41
11 ゆで根菜	P.25、41、51
12 たらこパスタ	P.36
13 ミネストローネ	P.37
14 塩さば	P.38
15 からあげ	P.38
16 なすのグラタン	P.39
17 ひとくちカツレツ	P.39

## 1 食品または飲み物を入れる

### 2 ■3 お弁当 を押す



### ■4 トースト 1枚/2枚




を押して枚数を合わせる



1枚の場合

### ■5 フライあたため



を押す



### ■6-7 飲み物



を押して

メニュー番号を合わせる



7 酒かんの場合

### ■8-9 解凍



を押して

メニュー番号を合わせる



8 全解凍の場合

### ■10-20 自動メニュー



を押して

メニュー番号を合わせる



10 ゆで葉果菜の場合

### 好みの仕上がりを選ぶには

▽ 温度/仕上がり △ を押して仕上がりを選ぶ

強弱3段階または5段階の設定ができます。  
スタート後にも、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に設定ができます。

### ■メモリー機能

4 トースト 1枚/2枚 ボタン、6-7 飲み物 ボタンを  
選んだ場合、「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。  
変えたいときは設定し直してください。



<強>

### 3 を押し、スタートする

途中で残り時間を表示します。(4 トースト 1枚/2枚 ボタン以外)

ピーピーと5回鳴ったら  
でき上がり

- 庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)
- 容器や丸皿などが熱くなっています。  
ふきんやお手持ちのミトンなどを使って、気を付けて取り出してください。

### ■加熱不足のときは追加加熱をする

(6-7 飲み物 ボタン以外。6-7 飲み物 ボタンの追加加熱は→ P.23)  
加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。  
追加加熱について→ P.34

表示部の「秒」の点滅が消えたときは、各使いかたのページ(P.20～22、24～27)を見ながら  
再度加熱してください。

使  
い  
か  
た

### 3 お弁当

レンジ加熱

#### 付属品



加熱時間の目安 1個: 400g 約2分

お弁当をあたためるときに使用します。


#### あたためのコツ

##### あたためかたは

- 包装しているラップやふたを必ず外します。
- あたためるときは1個ずつあたためます。  
2段積みなどにした場合は上手にあたためられません。

##### あたためることのできるお弁当

- コンビニエンスストアで売っている幕の内弁当、どんぶり物、スパゲティなど。  
(ただし、丸皿からはみ出さないサイズ)  
また、どんぶり物など、ごはんが多い場合は **▽温度／仕上がり△** ボタンで  
<強>に合わせます。
- 冷蔵庫に保存した場合は、**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。



##### あたためることのできないお弁当

- お弁当屋さんのお持ち帰り弁当。(耐熱の弱い容器があるため➡ P.13)
- コンビニエンスストアで売っていても  
1種類ずつ小分けしてあるおそうざい(から揚げ・しゅうまい)、おにぎりなどは  
**3 お弁当** ボタンではあたためられません。  
**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。➡ P.52

##### お弁当の具によりあたたまりかたが異なります

- フライや天ぷらなどの揚げ物は熱めに仕上がります。
- ハンバーグなど厚みのある具は少しぬるめに仕上がります。
- サラダや漬物もあたたかくなります。

##### ■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。  
追加加熱について➡ P.34

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。

## ⚠ 注意




お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す  
火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

### 4 トースト 1枚/2枚

ヒーター加熱

#### 付属品



(丸皿は不要です)

加熱時間の目安 1枚のとき: 約5分  
2枚のとき: 約6分

食パン、冷凍食パンが1～2枚焼けます。

フランスパンも食パンと同じ厚さに切って焼くことができます。

#### 置きかた


- 食パン2枚は横一列に、フランスパンなどは、中央を避けて周囲に並べます。
- 1枚だけ焼く場合は、中央を避け、片方に寄せて焼きます。



#### 冷凍食パンを焼くときは

**▽温度／仕上がり△** ボタンで<強>に合わせます。

「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。変えたいときは設定し直してください。



##### ■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。  
追加加熱について➡ P.34

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、**トースター** ボタンで様子を見ながら加熱します。

## お願い

- トーストするときは丸皿は使わないでください。底面に焼き色がきれいに付きません。
- パンの種類・大きさ・厚さにより焼けかたが変わるため様子を見ながら焼いてください。
- 加熱後はすぐに取り出してください。食品が焦げすぎる場合があります。



## 5 フライあたため

レンジ+ヒーター加熱

### 付属品



加熱時間の目安 コロッケ4個：250g 約6分


揚げ調理済みのフライや天ぷらのあたために。

### あたためのコツ

分量は、1度に100～250gまで。

### 置きかた

丸皿に揚げ調理済みのフライを重ねないように直接のせる。




冷蔵庫で保存していたフライをあたためるときは **▽温度／仕上がり△** ボタンで<強>に合わせます。

### 天ぷらをあたためる

**▽温度／仕上がり△** ボタンで<弱>に合わせる。



加熱後、食品の底面がべたつくときは、キッチンペーパーなどで油分を取ってください。



<弱>

### ■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。  
追加加熱について➡ P.34

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、**トースター** ボタンで様子を見ながら加熱します。

### お知らせ

冷凍した揚げ物はあたためられません。

### お願い

容器、包装(ラップ)は、必ず取り外して  
食品は丸皿に直接のせるか、オープンシートを敷いてのせてください。

## 6 牛乳・コーヒー、7 酒かん

レンジ加熱


### 6-7 飲み物 ボタンであたためるときは

1度に1～3杯まであたためられます。


- 容器の8分目まで入れてください。
- 2杯以上は分量をそろえてください。
- 加熱前、加熱後は必ず混ぜてください。
- 「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。  
変えたいときは設定し直してください。

### 置きかた


#### ■1杯



#### ■2杯



#### ■3杯



飲み物  
丸皿

### 牛乳・コーヒーのあたためは

- 1杯の分量は200mlが基準
- 加熱前の温度の基準  
牛乳：冷蔵庫温(約8℃)  
コーヒー：室温(約20～25℃)  
牛乳、コーヒーともに基準より温度が高いときは **レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。  
次のようなときは **▽温度／仕上がり△** ボタンで合わせます。

容器が厚く重いとき



<弱>または<やや弱>

### お酒のあたためは

- 1本の分量は180ml、加熱前の温度は約15℃が基準  
次のようなときは **▽温度／仕上がり△** ボタンで合わせます。

- 保存温度が高いとき(夏場など)
- 人肌の温度にしたいとき



<弱>または<やや弱>

- 加熱前の温度が低いとき  
(冷蔵庫保存、冬場など)
- 熱かんにしたいとき



<強>または<やや強>

### ■加熱不足のときは追加加熱をする

**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。

### 警告



飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)

加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります


- 自動であたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、**6-7 飲み物** ボタンの「6 牛乳・コーヒー」または「7 酒かん」で加熱する。

### 付属品




加熱時間の目安

牛乳・コーヒー：1杯 約1分  
酒かん：1本 約1分



<弱>



<やや弱>

使いかた



## 8 全解凍、9 半解凍

レンジ加熱

### 付属品



加熱時間の目安  
全解凍：300g 約8分  
半解凍：300g 約6分

肉や魚の解凍に使います。

全解凍・半解凍を使い分けましょう。

全解凍	半解凍
使いやすい固さに解凍し、加熱調理する場合に適しています。 <ul style="list-style-type: none"><li>●形状・開始温度によっては部分的に煮えることがあります。</li><li>●冷凍状態で仕上がりが固めのときがあります。</li></ul>	少し固めで、包丁でサクサクと切れる固さに仕上げます。 <ul style="list-style-type: none"><li>●さしみ、肉の細切り、いかに切り目を入れる場合などに適しています。</li></ul>

### 解凍のコツ

- 分量は、100～500gまで。
- ラップはせず、発泡スチロールのトレーで解凍。
- 発泡スチロールのトレーがないときは丸皿にラップやキッチンペーパーを広げ、その上に食品をのせてください。
- お皿や容器を使用すると自動では上手に解凍できません。
- 食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。

### ■次のような食品は、上手に解凍できません

- 冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- 冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- 分量が100g未満の食品。  
→ **レンジ** ボタンの100Wで様子を見ながら解凍します。→ P.52

- ゆでて冷凍した野菜。  
→ **レンジ** 500Wで時間を合わせて解凍します。→ P.52

### ■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。  
追加加熱について→ P.34

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、**レンジ** ボタンの100Wで様子を見ながら加熱します。

### 8-9 解凍 ボタンで解凍できない冷凍野菜は

**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら解凍します。→ P.52

### 上手に解凍するには、まず上手な冷凍から!

- 新鮮な食材を選びましょう。
- 薄く(3cm以内)、平たくして厚みをそろえてください。
- 1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ラップでしっかり密封してください。

## 10 ゆで葉果菜、11 ゆで根菜

レンジ加熱

### 野菜をゆでるときのコツ

- 直接ラップに包んで丸皿にのせます。皿などの容器は使わないでください。
- アクの強い野菜は加熱前や、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- 洗ったときの水分を残して加熱しましょう。しっとりと仕上がります。
- 野菜の状態(季節や野菜の保存状態)により、仕上がりが異なります。  
**▽温度／仕上がり△** ボタンで調節してください。

### 付属品



加熱時間の目安

ゆで葉果菜：300g 約4分  
ゆで根菜：300g 約7分

### 10. ゆで葉果菜

分量は、100～500gまで(ほうれん草・小松菜・チンゲン菜などは300gまで)

#### 葉菜

ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に切り込みを入れる。  
加熱後、流水にさらしアクを取る。

グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。加熱後、手早く冷水に取る。

#### 果花菜

かぼちゃ・なすなど

大きさをそろえて切る。  
かぼちゃは厚めに。なすは塩水につけてアク抜きをする。

ブロッコリー・カリフラワーなど

小房に分け、塩水につけてアク抜きをする。



### 11. ゆで根菜

分量は、100～500gまで

にんじん

輪切りや、いちょう切りにして水にくぐらせる。

じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。  
2個以上の場合は、上下に重ねないように丸皿にのせる。  
切って使うときは、皮をむき大きさをそろえて切る。

大根

2～3cmの厚さの輪切りにする。上下に重ねないようにラップで包む。

### ■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。  
追加加熱について→ P.34

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。



## 警告



10 ゆで葉果菜、11 ゆで根菜では

- 容器を使用して加熱しない  
容器を使用すると加熱しすぎになり、食品が発火や発煙するおそれがあります
  - 次の場合、自動で加熱しない
    - 100g未満の野菜  
発火や発煙のおそれがあります
    - 薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)  
火花が出て焦げることがあります
- **レンジ** ボタンで様子を見ながら加熱してください。

使  
い  
か  
た

# 角皿スチーム

自動メニュー18、19

付属品



ヒーター加熱

10-20 自動メニュー ボタン

18 茶わん蒸し	P.42
19 とろけるプリン	P.44

例)「18 茶わん蒸し」のとき

予熱するとき、丸皿や角皿、食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

## 1 自動メニュー 10-20 を押して メニュー番号を合わせる

好みの仕上がりを選ぶには

▽ 温度/仕上がり △ を押して仕上がりを選ぶ

- 強弱3段階の設定ができます。
- 予熱中は仕上がり調節はできません。

## 2 あたためスタート を押し、 スタートする

- 予熱が始まります。
- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



## ピーピーと5回鳴ったら 予熱完了

予熱をスタートしてから約50分間予熱を保持します。


ブザー音設定が「OFF」のときは、予熱完了ブザーは鳴りません。  
各メニューの予熱時間を参考に予熱完了の表示をご確認ください。  
ブザー音設定について➡ P.34

## 3 分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める

(キッチンペーパーを敷く理由)

- 型や容器のすべり止めのため。
- キッチンペーパーに吸水させることで、調理後の角皿を取り扱う際に、熱い残り湯をこぼれにくくするため。
- 食品への湯のあたりを均一にするため。

## 4 角皿に食品をのせる 湯こぼれ防止のために 台の上に角皿を置いて 湯を張る(右図参照)



## 5 庫内に丸皿を入れ、次に 4 で用意した角皿を入れる

- 丸皿や角皿を庫内に入れるときには、予熱後のドアが熱くなっているため、お手持ちのミトンなどを使ってドアや庫内に手が触れないようにご注意ください。
- やけどをしないように、角皿(湯)の扱いには十分にご確認ください。



## 6 あたためスタート を押し、スタートする

ピーピーと5回鳴ったら  
でき上がり

庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)

角皿スチームを上手にお使いいただくために

張る湯の温度は50℃(お風呂より少し熱めの温度)

湯の温度が極端に違うと茶わん蒸しなどが固まりにくくなるなど、料理のできばえに影響します。  
お風呂より少し熱めの温度を心がけてください。

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。  
追加加熱について➡ P.34

表示部の「秒」の点滅が消えたときは、**オープン** ボタンを押して角皿を選び、予熱なしで様子を見ながら加熱します。

## ⚠ 注意



角皿スチーム調理では、付属の角皿の扱いに気を付ける  
やけどのおそれがあります

- 角皿の出し入れには、必ずお手持ちのミトン2枚を使い、両手で出し入れしてください。
- 角皿に湯を張る、庫内に角皿を入れるときは、ドア・庫内に手が触れないように気を付ける。
- 調理後、角皿を取り出すときは、熱い残り湯に注意する。  
(残湯量は、メニューにより異なります。約50～250ml)

使  
い  
か  
た




# レンジ

付属品




■レンジの出力を使い分けましょう



500～100W

レンジ加熱

例)「300W 10分」で調理するとき



1

食品を入れる

食品により、ふた、またはラップが必要。→ P.15、17、52



2

レンジ出力切替 を押して出力を合わせる

500W: 1度押す  
300W: 2度押す  
150W: 3度押す  
100W: 4度押す

レンジ 300 W 丸皿

3

10分 1分 10秒 を押して 時間を合わせる

時間を合わせると出力の変更はできません。  
変更したいときは、[取消] ボタンを押して、最初から操作し直してください。


レンジ 10分 丸皿


4


あたためスタート を押し、スタートする

ピーピーと5回鳴ったら  
でき上がり

- 庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)
- 容器が熱くなっています。ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

 警告

 食品・飲み物は加熱しすぎない  
発火や発煙、やけどのおそれがあります  
飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります  
設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。



連動調理(出力を組み合わせる)

レンジ加熱

レンジ ボタンの500Wでひと煮たちさせ、300Wか150W、100Wで煮込みます。  
炊き込みごはんなどに。

例)「500W 10分」→「150W 60分」で調理する

1

レンジ出力切替 1度押す → 10分 1分 10秒 を 押して時間を合わせる

500W

レンジ 10分 丸皿

500～100Wの設定が可能です。

2

レンジ出力切替 2度押す → 10分 1分 10秒 を 押して時間を合わせる

150W

レンジ 60分 丸皿

300～100Wの設定が可能です。

3

あたためスタート を押し、スタートする

1で設定した時間経過後、自動的に150Wに切り換わります。

■出力ごとの最大設定時間

500、300W	30分
150、100W	300分


- 連動調理も最大設定時間は変わりません。
- 加熱時間の目安→ P.52

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。  
追加加熱について→ P.34  
表示部の「秒」の点滅が消えたときは、[レンジ] ボタンで出力を設定し、様子を見ながら加熱します。

# トースター

付属品




または



ヒーター加熱

例)「トースター」10分で調理するとき



1 食品を入れる

2 トースター を押す

3 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる

4 あたためスタート を押し、スタートする

トースター 0秒

トースター 10分

最大設定時間: 30分


ピーピーと5回鳴ったら  
でき上がり

庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)

■加熱不足のときは追加加熱をする  
加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。  
追加加熱について➡ P.34  
表示部の「秒」の点滅が消えたときは、「トースター」ボタンで様子を見ながら加熱します。

# オーブン(発酵)

## 丸皿と角皿の選択について



丸皿で調理するとき


使用する皿	操作と表示
	1 <b>オーブン皿選択</b> を1度押して 丸皿を選ぶ
	2 ▽ 温度/仕上がり △ を押して温度を合わせる
	3 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる
	4 あたためスタート を押し、スタートする

角皿で調理するとき

使用する皿	操作と表示
 (必ず丸皿も入れる)	1 <b>オーブン皿選択</b> を2度押して 角皿を選ぶ
	2 ▽ 温度/仕上がり △ を押して温度を合わせる
	3 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる
	4 あたためスタート を押し、スタートする

### お願い

角皿で調理する場合は、必ず丸皿も入れてください。  
丸皿を回転させ、角皿に熱をまんべんなく伝えるため必要です。




使いかた

## オープン 予熱あり

ヒーター加熱

付属品



または




例) 190℃予熱あり、角皿で20分調理するとき

予熱するとき、丸皿や角皿、食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

### 1 オープン 皿選択 を2度押して角皿を選ぶ

操作と表示 → P.31



### 2 ▽ 温度/仕上がり △ を押して温度を合わせる

- 100～230℃の設定が可能です。
- 庫内が熱いとき（オープンを連続で使うときや庫内が90℃以上のとき）は電気部品保護のため、210℃以上の設定はできません。
- ここで時間を合わせると、予熱なし設定になります。



### 3 あたため スタート を押し、スタートする

- 予熱が始まります。
- 予熱時間の目安  
150℃: 約3分、200℃: 約4分、230℃: 約6分  
予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

### ピーピーと5回鳴ったら 予熱完了

予熱をスタートしてから約50分間予熱を保持します。

ブザー音設定が「OFF」のときは、予熱完了ブザーは鳴りません。  
各メニューの予熱時間を参考に予熱完了の表示をご確認ください。  
ブザー音設定について → P.34



### 4 ドアを開けて食品を入れる

（角皿で調理する場合は、必ず丸皿も入れる）

### 5 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる

最大設定時間: 120分

- 210℃以上に設定したとき、設定温度での保持時間は約5分となります。  
その後は、自動的に200℃に切り換わります。



### 6 あたため スタート を押し、スタートする

- 途中、②と同じ操作で設定温度を変更できます。
- オープン ボタンを押すと3秒間、設定温度を表示します。

ピーピーと5回鳴ったら  
でき上がり

庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。（6分間）

## オープン 予熱なし(発酵)

ヒーター加熱

付属品



または



### 1 食品を入れる （角皿で調理する場合も、必ず丸皿は入れる）

### 2 オープン 皿選択 を押して丸皿または角皿を選ぶ

操作と表示 → P.31

### 3 ▽ 温度/仕上がり △ を押して温度を合わせる

- 発酵は40℃、オープン予熱なしは、100～230℃の設定が可能です。
- 庫内が熱いとき（オープンを連続で使うときや庫内が90℃以上のとき）は電気部品保護のため、210℃以上の設定はできません。
- 40℃は発酵に使用する温度です。



角皿で40℃(発酵)のとき

### 4 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる

- 最大設定時間: 120分
- ③の操作後、時間を合わせると予熱なし設定になります。
- 210℃以上に設定したとき、設定温度での保持時間は約5分となります。  
その後は、自動的に200℃に切り換わります。



### 5 あたため スタート を押し、スタートする

- 途中、③と同じ操作で設定温度を変更できます。
- オープン ボタンを押すと3秒間、設定温度を表示します。

ピーピーと5回鳴ったら  
でき上がり

庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。（6分間）

#### ■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。  
追加加熱について → P.34

表示部の「秒」の点滅が消えたときは、**オープン** ボタンを押して、使っていた皿(丸皿または角皿)を選び、予熱なしで様子を見ながら加熱します。

#### 発酵について


- 庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内の温度が変わってきます。  
食品の様子を見ながら発酵の時間を調節してください。
- 夏場など室温が高い場合、庫内の温度が設定より高めになることがありますので、  
食品の様子を見ながら発酵の時間を調節してください。また、冬場など室温が低い場合、  
生地を温めをはかりながら十分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

使  
い  
か  
た



# ブザー音を消したいときは

操作音と終了音などが消せます。  
(終了音などには、取り出し忘れ防止ブザー音、予熱完了ブザー音などが含まれます)



2秒間押す。(3回くり返す)  
2秒間押すごとにピッと鳴ります。

- 「OFF」表示され、3秒後、「0」表示に戻ります。
- ブザー音を鳴らすときは、消したいときと同じ操作を行います。

## ブザー音を消すと

- ブザー音を消しているときは、予熱完了ブザーも鳴りません。
- 予熱時間は各メニューを参考に予熱完了の表示をご確認ください。

# 加熱が足りないときは

## 追加加熱してください

- 追加できる時間
  - 自動メニュー：最大10分まで
  - 手動メニュー：各使いかたのページの最大設定時間をご覧ください。
- 表示部の「秒」の点滅が消えたときは、各使いかたのページを見ながら、再度加熱してください。
- 加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中に追加時間を合わせて **1 あたため/スタート** ボタンを押します。
- 表示部の「秒」の点滅時間(工場出荷時6分間)を変更できます。

### 1～6分の設定が可能


加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中(1～6分間)に時間を合わせて追加加熱ができます。

### OFF

加熱終了後、追加加熱はできません。手動で時間を合わせて加熱してください。

### 表示部の「秒」の点滅時間(工場出荷時6分間)の変えかた

初期画面の状態で **取消** ボタンを2秒間押し、ピッと鳴ったら5秒以内に **▼** ボタンを連続で5回押します。



# MENU編

レンジ加熱

使用ボタン

レンジ  
出力切換

付属品と  
加熱時間の目安



アイデア  
クッキング



## 豆腐の水切り

- 揚げ物・いため物に。
- ①耐熱皿にのせ、ラップなしで丸皿の中央に置く。
  - ②1丁(約400g)につき、**レンジ** ボタンの500Wで約2～3分加熱。ふきんで水けをふき取る。
  - ③キッチンペーパーで包み、皿にのせ、重し(皿1枚)をし、約5分おく。



## めんつゆ

- ①耐熱容器に水¼カップ、削り節3g、みりん大さじ3、砂糖小さじ1、しょうゆ大さじ3を入れ、ふたをして丸皿の中央に置く。
  - ②**レンジ** ボタンの500Wで約2分加熱。
  - ③取り出してそのまま粗熱を取り、茶こしでこす。
- 冷蔵庫で冷やして、そばやうどん、そうめんのめんつゆに。



## バター・チョコを溶かす

- バター**
- ①細かく切り耐熱容器に入れ、ラップをして丸皿の中央に置く。
  - ②50gにつき、**レンジ** ボタンの500Wで約30～50秒加熱。バターの固さに合わせて様子を見ながら加熱を。
- サンドイッチ用のからしバターは加熱時間を控えめに。
- チョコレート**
- ①耐熱容器に板チョコ50gを割って入れ、牛乳大さじ1を加えて、ふたなしで丸皿の中央に置く。
  - ②**レンジ** ボタンの500Wで約30秒～1分加熱。
- 固さは牛乳の量で調節を。

# パスタ・スープ/ごはん

使用する容器の大きさなどは下記の内容をお守りください。

「12 たらこパスタ」  
「13 ミネストローネ」

耐熱ガラス製ボール



深さ 約8～9cm  
直径約18～20cm 容量：約900ml

「なめたけの炊き込みごはん」  
「カレーピラフ」

陶器製の丼鉢



深さ 約8～9cm  
直径約15～16cm

- たらこパスタ→ P.36  
すき間をあけてふんわりとラップをして加熱してください。
- ミネストローネ→ P.37  
小さい(浅い)容器を使用するとふきこぼれることがあります。

- なめたけの炊き込みごはん→ P.40
- カレーピラフ→ P.40
  - 小さい(浅い)容器を使用するとふきこぼれることがあります。また、極端に重たい容器(キャセロールなど)や、軽い容器は炊き上がりが悪くなります。
  - 左記の耐熱ガラス製ボールを使用することもできます。そのときは、500Wで約5分、150Wで約13分に合わせて加熱してください。

使  
い  
か  
た

# パスタ・スープ

## たらこパスタ



レンジ加熱

使用ボタン

自動メニュー  
「12 たらこパスタ」

付属品と  
加熱時間の目安

約10分

材料(1人分)

カロリー 約570kcal  
塩分 約2.5g

スパゲティ・・・100g  
(ゆで時間7分の物)  
水(室温20～25℃)・・・1カップ

コンソメスープの素(顆粒)  
・・・小さじ1弱  
④ 白ワイン・・・大さじ½  
オリーブ油・・・小さじ2  
塩・・・少々

たらこ・・・約大さじ2(好みの量)  
バター・・・10g  
きざみのり・・・適量  
青じそ(細切り)・・・1枚

■調理前に必ずお読みください  
→ P.35

### 1 下ごしらえをする

たらこは皮から中身を取り出す。  
スパゲティを3等分に折り、  
耐熱ガラス製ボール(→ P.35)  
に方向をそろえて並べて  
入れる。

### 2 材料を合わせて、加熱する

ボールに④と水を加える。  
(スパゲティが水に  
浸るようにする)  
すき間をあけてふんわりと  
ラップをし、丸皿の中央に置く。



自動メニュー  
10-20 3度  
押す

あたため  
スタート

「12 たらこパスタ」

### 3 仕上げる

加熱後、すぐにバターを  
入れて混ぜる。  
バターが溶けたら、たらこを  
加え、さらに混ぜ合わせる。  
仕上げにのりや青じそを  
のせる。

●手動のときは

「レンジ」ボタンの500Wで  
約10分。

## 市販のパスタソースを使うときは

- 1 スパゲティ100gを3等分に折り、耐熱ガラス製ボール(→ P.35)に方向をそろえて並べて入れる。
- 2 ボールにオリーブ油小さじ2、塩少々を入れ、水1カップを加える。(スパゲティが水に浸るようにする)
- 3 「12 たらこパスタ」で加熱する。
- 4 加熱後すぐにお好みの市販ソースであえる。

## 「12 たらこパスタ」のコツ

- 吹きこぼれ防止のため  
深めのボール(→ P.35)を使用し、すき間をあけてふんわりとラップをします。
- 3等分に折ったスパゲティが水に浸るサイズのボールを使う(→ P.35)  
ボールが大きいと底面積が広くなり、スパゲティが水に浸らず、麺がくっつくことがあります。
- 材料に記載のゆで時間とは  
スパゲティのパッケージに記載されている、お鍋でゆでる際の目安のゆで時間のことです。
- 仕上がり調節で加熱時間の調節を  
標準に比べて、仕上がり<弱>は加熱時間が2分短く、<強>は2分長くなります。お好みの仕上がり具合や、  
パッケージに記載のゆで時間を参考にして調節してください。  
(<強>を使うときは、水量を220～230mlにしてください)
- 加熱不足のときは  
水温が低いとき、使用するボールのサイズによっては、加熱後、スープ(水分)が残ることがあります。  
様子を見ながら「レンジ」ボタンの500Wで追加加熱してください。

## ミネストローネ



レンジ加熱

材料(1人分) カロリー 約233kcal / 塩分 約2.5g

冷凍洋風野菜ミックス・・・60g トマトジュース(有塩)・・・150ml  
たまねぎ(粗みじん切り)・・・30g ●無塩をお使いの場合は  
水煮大豆・・・20g 塩少々で味を調整してください。  
スライスベーコン・・・1枚 水・・・80ml  
(1cm幅に切る) チキンコンソメ・・・½個  
マカロニ・・・15g 砂糖・・・小さじ½

### 1 下ごしらえをする

冷凍野菜に湯をかけて表面の  
霜を除き、水けを切る。

### 2 材料を合わせて、 加熱する

耐熱ガラス製ボール  
(→ P.35)に、すべての材料を  
入れてラップなしで、  
丸皿の中央に置く。

自動メニュー  
10-20 4度  
押す

あたため  
スタート

「13 ミネストローネ」

●手動のときは

「レンジ」ボタンの500Wで  
約10分。

使用ボタン

自動メニュー  
「13 ミネストローネ」

付属品と  
加熱時間の目安

約10分

■調理前に必ずお読みください  
→ P.35

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.29「レンジ」



# 焼き物・揚げ物

1人分を15分で素早く焼き上げ

## 塩さば



使用ボタン	自動メニュー 「14 塩さば」
付属品と 加熱時間の目安	約15分

●2人分はすべての材料を2倍量にして仕上がり(強)に合わせる。

### 1 下ごしらえをする

さばの皮目に切り込みを入れる。

材料(1人分) カロリー 約291kcal / 塩分 約1.8g  
塩さば切り身……………1切れ(100g)  
アルミホイル

### 2 焼く

皮目を上にして、図のようにアルミホイルを敷いた丸皿の中央を避けて置く。



自動メニュー 5度 押す → あたためスタート  
「14 塩さば」

- 冷蔵庫に長時間保存し、冷たいときは様子を見ながら加熱してください。
- 厚めの切り身を焼くときは様子を見ながら加熱してください。
- 手動のときは  
「オープン」ボタンの丸皿・210℃予熱なしで約15～20分。



クッキングシートでは、クッキングシートが焦げる場合があります。

ヒーター加熱

## 鶏のから揚げ



使用ボタン	自動メニュー 「15 からあげ」
付属品と 加熱時間の目安	約15分

●2人分はすべての材料を2倍量にして仕上がり(強)に合わせる。

### 1 下ごしらえをする

肉は筋切りをして厚みをそろえ、4cm角(1個約30g)に切る。


材料(1人分) カロリー 約282kcal / 塩分 約1.2g  
鶏もも肉……………½枚(125g)  
市販のから揚げ粉……………大さじ1½  
クッキングシート

### 2 から揚げ粉をまぶす

肉とから揚げ粉をビニール袋に入れて、全体に粉がまんべんなく付くようにまぶし、袋の上から軽くもんでなじませる。

### 3 焼く

肉を皮目を上にして図のようにクッキングシートを敷いた丸皿の中央を避けて置く。



自動メニュー 6度 押す → あたためスタート  
「15 からあげ」

- 手動のときは  
「オープン」ボタンの丸皿・210℃予熱なしで約14～19分。



から揚げ粉によって、仕上がりが異なります。お肉を柔らかくする酵素入りの粉はべたつき、上手にできない場合があります。

ヒーター加熱

## なすのグラタン



使用ボタン	自動メニュー 「16 なすのグラタン」
付属品と 加熱時間の目安	約14分

●2人分はすべての材料を2倍量にして仕上がり(強)に合わせる。

### 1 下ごしらえをする

なすは皮を2cm間隔にむいて縦に4等分にし、それぞれを約3cm幅に切る。しばらく塩水につけてアクを抜いておく。しめじは食べやすい大きさに切る。

材料(1人分) カロリー(1人分) 約297kcal / 塩分 約1.9g  
なす……………大1本(100g) 塩、こしょう……………少々  
しめじ……………60g ツナ缶……………30g  
スライスベーコン……………½枚 ピザソース……………大さじ1  
(5mm幅に切る) ドライバジル……………適量  
オリーブ油……………小さじ1 ナチュラルチーズ……………20g  
(ピザ用)

水けを切ったなすとしめじに塩、こしょう、オリーブ油をまぶし耐熱性の平皿に入れる。ベーコンをのせ、ふんわりとラップをして丸皿にのせる。

レンジ 1度 押す → あたためスタート  
出力切替 500W 約3分30秒～4分

加熱後出た水分を取り除く。

### 2 具をあえる

下ごしらえをした材料にツナ、ピザソース、ドライバジルを入れて混ぜ合わせる。グラタン皿に入れ、チーズをのせる。

### 3 焼く

丸皿にグラタン皿をのせる。

自動メニュー 7度 押す → あたためスタート  
「16 なすのグラタン」

- 手動のときは  
「オープン」ボタンの丸皿・210℃予熱なしで約15～20分。



お好みで仕上げにバジルやパセリを散らすと彩りがよくなります。

ヒーター加熱

## ひとくちカツレツ



使用ボタン	自動メニュー 「17 ひとくちカツレツ」
付属品と 加熱時間の目安	約13分

●2人分はすべての材料を2倍量にして仕上がり(強)に合わせる。

### 1 衣を作る

バターを耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 1度 押す → あたためスタート  
出力切替 500W 約20～30秒

加熱したバターをAと混ぜ合わせておく。

材料(1人分) カロリー 約218kcal / 塩分 約1.1g  
豚ヒレ肉(一口かつ用)……………3枚(100g) ① パン粉……………大さじ1½  
塩、こしょう……………少々 ② 粉チーズ……………大さじ1½  
バター……………5g アルミホイル  
(またはクッキングシート)

### 2 衣を付ける

肉を軽くたたき、厚みを約1cmにそろえる。塩、こしょうをし、1のパン粉全量を肉にのせて軽く手で押さえる。

### 3 焼く

図のようにアルミホイル(またはクッキングシート)を敷いた丸皿の中央を避けて置く。



自動メニュー 8度 押す → あたためスタート  
「17 ひとくちカツレツ」

- 手動のときは  
「オープン」ボタンの丸皿・190℃予熱なしで約14～19分。



お好みで角切りトマト、バジルを加えたイタリアンドレッシングをかけてください。

ヒーター加熱

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.33「オープン」



# ごはん

## なめたけの炊き込みごはん



使用ボタン	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	約17分

■調理前に必ずお読みください  
➡ P.35

### 1 下ごしらえをする

米を洗い、ざるにあげて水けを切る。  
陶器製の丼鉢(➡ P.35)に米を入れ、熱湯を加える。

材料(1人分) カロリー 約315kcal / 塩分 約2.2g

米……………75g(½合)  
熱湯……………½カップ  
なめたけ(びん入り)……50g  
にんじん……………10g  
生しいたけ……………1枚  
さやいんげん……………2本(10g)  
薄あげ……………¼枚

●なめたけの種類で味が変わります。

にんじんはせん切り、生しいたけは薄切り、さやいんげんは斜め細切り、薄あげは油抜きはせず、せん切りにする。

### 2 材料を合わせて、加熱する

米と熱湯になめたけを加えて混ぜ、他の材料を散らす。ラップをして、丸皿の中央に置く。

レンジ 1度 押す  
出力切換 500W 約4分

レンジ 2度 押す  
出力切換 150W 約13分

### 3 仕上げる

加熱後、取り出して全体を混ぜる。

●ラップをして5分蒸らすとさらにおいしくなります。

## カレーピラフ



使用ボタン	レンジ 出力切換
付属品と 加熱時間の目安	約17分

■調理前に必ずお読みください  
➡ P.35

### 1 下ごしらえをする

米を洗い、ざるにあげて水けを切る。  
陶器製の丼鉢(➡ P.35)に米を入れ、熱湯を加える。

材料(1人分) カロリー 約341kcal / 塩分 約2.5g

米……………75g(½合)  
熱湯……………120ml  
あらびきウインナー……………1本  
冷凍ミックスベジタブル……………大さじ2  
しめじ……………20g  
カレー粉……………小さじ½  
顆粒スープの素……………小さじ½  
塩……………小さじ¼  
(合わせておく)

ウインナーは小口切り、しめじはほぐす。  
冷凍ミックスベジタブルに湯をかけて表面の霜を除き、水けを切る。

### 2 材料を合わせて、加熱する

米と熱湯に④を加えてよく混ぜ、他の材料を散らす。ラップをして、丸皿の中央に置く。

レンジ 1度 押す  
出力切換 500W 約4分

レンジ 2度 押す  
出力切換 150W 約13分

### 3 仕上げる

加熱後、取り出して全体を混ぜる。

●ラップをして5分蒸らすとさらにおいしくなります。

# 野菜でアレンジ

## キャベツときのこのサラダ



使用ボタン	自動メニュー 「10 ゆで葉果菜」
付属品と 加熱時間の目安	約3分

材料(1人分) カロリー 約32kcal / 塩分 0g  
(ドレッシングのカロリー・塩分は含んでいません)

キャベツ……………100g お好みのドレッシング……適量  
(一口大に切る)  
しめじ(ほぐす)……………50g

### 1 加熱する

キャベツとしめじをラップで包み、丸皿の中央に置く。

自動メニュー 1度 押す  
10-20 あたためスタート

「10 ゆで葉果菜」

加熱後、器に移してお好みのドレッシングであえる。

●手動のときは

レンジ ボタンの500Wで約2分30秒～3分。

## ポテトサラダ



使用ボタン	自動メニュー 「11 ゆで根菜」
付属品と 加熱時間の目安	約4分

材料(1人分) カロリー 約227kcal / 塩分 約0.6g

じゃがいも……………1個(150g)  
ハム(5mm幅に切る)……………1枚  
たまねぎ(薄切り)……………½個(25g)  
① マヨネーズ……………大さじ1  
塩、こしょう……………少々

### 2 加熱する

水洗いしたじゃがいもをラップで包み、丸皿の中央に置く。

自動メニュー 2度 押す  
10-20 あたためスタート

「11 ゆで根菜」

### 3 仕上げる

加熱後、取り出し、皮をむいてフォークなどで粗くつぶす。たまねぎ、ハムとともに①であえる。

●手動のときは

レンジ ボタンの500Wで約4分～4分30秒。

■加熱不足のときは追加加熱をする➡ P.29「レンジ」

## 茶わん蒸し

ヒーター加熱



使用ボタン	角皿スチーム 「18 茶わん蒸し」
予熱	あり(約4分)
付属品と 加熱時間の目安	2個 約33分

### 材料(2個分)

カロリー(1個分) 約97kcal  
塩分 約2.0g

### 卵液

卵……………L寸1個(60g)  
だし汁……………1カップ  
薄口しょうゆ……………小さじ½  
塩……………小さじ½  
みりん……………小さじ½

### 具

鶏ささ身……………20g  
塩……………少々  
酒……………小さじ1  
えび……………2尾  
(背わたを取り、尾を残して殻をむく)  
干しいたけ……………1枚  
(戻して半分に切り、下味を付ける)  
かまぼこ……………2枚  
ぎんなん(缶詰)……………6個  
みつば……………適量  
キッチンペーパー

■調理前に必ずお読みください  
➡ P.26

### 1 下ごしらえをする

ささ身の筋を取り、4つに切る。  
塩と酒をかける。  
卵液の材料を混ぜ合わせて  
裏ごし器でこす。

### 2 器に入れて、 必ず共ぶたをする

ささ身とその他の具を器に  
入れ、卵液を8分目まで注ぎ、  
共ぶたをする。

●必ず、共ぶたを使い、  
ラップは使用しないで  
ください。



共ぶた

### 3 オープンを予熱する

庫内から丸皿と角皿を  
取り出す。

- 予熱中は、省エネのため  
庫内灯を消しています。
- ブザー音「OFF」の  
ときは、予熱終了音は  
鳴りません。➡ P.34

自動メニュー 9度  
10-20 押す

あたため  
スタート

「18 茶わん蒸し」

予熱時間：約4分

### 4 蒸す


角皿に分厚い  
キッチンペーパーを  
二重にし、角皿の寸法に  
合わせて、すき間なく  
敷き詰め、容器を置く。  
(容器の置きかた ▶ 下図参照)

### 容器について：

極端に大きな器や小さな器は  
避けてください。

### 容器の置きかた

容器を置く前に  
分厚いキッチンペーパーを  
二重にし、角皿の寸法に  
合わせて、すき間なく敷き  
詰めます。



予熱が完了したら角皿に  
約50℃の湯1カップを注ぐ。  
庫内に丸皿を入れ、次に  
角皿を入れる。  
(ドアが熱いのでやけどに  
注意する)

予熱  
完了後

あたため  
スタート

加熱後、庫内で約3～5分  
蒸らす。

角皿に熱い湯が残っている  
ため、取り出すときは  
やけどに注意する。

### ●手動のときは

「オープン」ボタンの角皿・180℃  
予熱ありで約33～38分。

■加熱不足のときは追加加熱をする➡ P.33「オープン」



### ●だし汁は塩加減に注意

インスタントのだしには塩味が含まれています。  
塩加減によって固まり具合が違ふことがあるので注意が  
必要です。

### ●卵：だし汁=1：3～4に

卵液が薄すぎると、固まりにくくなります。

### ●室温状態で加熱する

卵液が室温(約25℃)と違うときには仕上がり調整ボタンで調節を。  
液温が低いとき(約10℃)→強  
液温が高いとき(約40℃)→弱

## ⚠ 注意



角皿スチーム調理では、付属の角皿の扱いに気を付ける

やけどのおそれがあります

- 角皿の出し入れには、必ずお手持ちのミトン2枚を使い、両手で出し入れしてください。
- 角皿に湯を張る、庫内に角皿を入れるときは、  
ドア・庫内に手が触れないように気を付ける。
- 調理後、角皿を取り出すときは、熱い残り湯に注意する。  
(残湯量は、メニューにより異なります。約50～250ml)

# 角皿スチーム

## とろけるプリン

ヒーター加熱



使用ボタン	角皿スチーム 「19 とろけるプリン」
予熱	あり(約4分)
付属品と 加熱時間の目安	 約34分

材料  
(7cmの耐熱ガラス製容器 6個分)

カロリー(1個分) 約173kcal  
塩分 約0.1g

牛乳……………2カップ  
バニラのさや……………½本  
(またはバニラエッセンス適量)  
卵黄……………M寸5個分  
砂糖……………60g  
(手に入ればてんさい糖)

キッチンペーパー

カラメルソース(→ P.45)

■調理前に必ずお読みください  
→ P.26

**1 カラメルソースを耐熱ガラス製容器に入れる**  
カラメルソースを耐熱ガラス製容器に小さじ1ずつ入れる。

**2 牛乳をあたためる**  
耐熱容器に牛乳とバニラのさやを入れ、ふたなしで丸皿に置く。

レンジ 1度 押す 約4～5分  
出力切換 500W → あたためスタート

(でき上がりの牛乳温度: 約70℃)

**3 卵液を作り、耐熱ガラス製容器に入れる**  
卵黄に砂糖を加えて混ぜ合わせ、あたためた牛乳を加えて混ぜ合わせ、こす。  
(でき上がりの卵液温度: 約50℃)  
1の型に流し入れる。

**4 オープンを予熱する**  
庫内から丸皿と角皿を取り出す。


●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。  
●ブザー音「OFF」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.34

自動メニュー 10度 押す → あたためスタート  
10-20

「19 とろけるプリン」

予熱時間: 約4分

**5 角皿に型を置く**  
角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に合わせて、すき間なく敷き詰める。  
**3**を置き、予熱が完了したら約50℃の湯350mlを角皿に注ぐ。  
庫内に丸皿を入れ、次に角皿を入れる。  
(ドアが熱いのでやけどに注意する)



## 6 焼く

予熱完了後

あたためスタート

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときはやけどに注意する。

## 7 仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら、冷蔵庫で冷やす。

●手動のときは

「オープン」ボタンの角皿・180℃ときは、予熱終了音は約32～40分。

## カラメルソース

- 1 小さめの鍋に、砂糖50gと水大さじ2を入れ、火にかける。
- 2 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
- 3 湯大さじ1を加える。  
(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)



## ADVICE [ 大庭先生のアドバイス ]

型から外せない柔らかいプリンです。ホイップクリームを飾ってもよいでしょう。国産の茶色いてんさい糖には、腸内のビフィズス菌の働きを活発にするオリゴ糖が含まれています。ミネラルを多く含むきび糖など、他の砂糖でも試してみてください。

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.33「オープン」



## tsuji 辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつの文化としてとらえ、広く発信してきた、大阪あべの辻調理師専門学校をはじめとする辻調グループ校

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3  
www.tsujicho.com

## ⚠ 注意



角皿スチーム調理では、付属の角皿の扱いに気を付ける

やけどのおそれがあります

- 角皿の出し入れには、必ずお手持ちのミトン2枚を使い、両手で出し入れしてください。
- 角皿に湯を張る、庫内に角皿を入れるときは、ドア・庫内に手が触れないように気を付ける。
- 調理後、角皿を取り出すときは、熱い残り湯に注意する。  
(残湯量は、メニューにより異なります。約50～250ml)



# 角皿メニュー

## クッキー



使用ボタン	オープン 血選択 170℃
予熱	なし
付属品と 加熱時間の目安	約20～ 25分

材料(24個: 角皿2皿分)

カロリー(5個分) 約246kcal  
塩分 0g

無塩バター……………60g  
砂糖(ふるう)……………60g  
卵……………M寸 $\frac{1}{2}$ 個(35g)  
バニラエッセンス……………少々  
(またはバニラオイル)  
薄力粉……………120g  
アルミホイル

### 1 バターをねる

バターを白っぽくなるまでねり、砂糖を2～3回に分けて加え、さらによく混ぜる。



### 2 卵を加え、混ぜる


1に卵を加えてよく混ぜ、バニラエッセンスを入れる。

### 3 粉を加える

薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと粉が消えるまでねらないようにして混ぜる。ラップをして冷蔵庫で10～20分休ませる。

### 4 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。  
3を24等分して同じ大きさに丸め、等間隔に12個並べる。手などで押さえて5mmくらいの厚さにのばす。庫内に丸皿を入れ、次に角皿を入れる。



いろいろなクッキーにアレンジ

3の生地に手を加えて…

- チョコチップ・ピーナッツ・アーモンド・レーズン(約30g)などお好みのものを加えて。
- 粉にココアなどを加えると、味のバリエーションが楽しめます。



- 生地がべたついてきたら、ラップに包み冷蔵庫で少し冷やし固めます。

- 生地は大きさ、厚みなどをそろえると均等に焼き色が付きます。

- 市販の生地を使うときは種類により焼けかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください。

ヒーター加熱

## ロールケーキ



使用ボタン	オープン 血選択 190℃
予熱	なし
付属品と 加熱時間の目安	約18～ 22分

材料(1本分)

カロリー(1/4量分) 約199kcal  
塩分 約0.1g

卵……………M寸3個(正味150g)  
砂糖(ふるう)……………60g  
薄力粉(ふるう)……………60g  
無塩バター(細かく切る)…20g  
(耐熱容器に入れラップをする)  
レンジ ボタンの500Wで約20～30秒加熱)  
バニラエッセンス……………少々  
(またはバニラオイル)  
ホイップクリーム(→ P.48の半量)  
お好みのフルーツ……………適量  
硫酸紙(またはグラシン紙など)……………1枚  
●四隅に切り込みを入れる

### 下準備

角皿に硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷く。


### 1 生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、卵と砂糖を泡立てる。→ P.48  
バニラエッセンスを加えて混ぜる。

薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、粉が見えなくなるまで混ぜる。溶かしておいた熱いバターを全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

### 2 焼く

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。



### 3 巻く

粗熱を取り、焼けた面を下にして、固く絞ったぬれぶきんをのせて紙をはがす。

向こう側2cm残してホイップクリームとフルーツをのせ、手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いてもよい)

巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。

ヒーター加熱

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.33「オープン」

## いちごのショートケーキ



使用ボタン	オープン 丸皿 150℃
予熱	なし
付属品と 加熱時間の目安	約35～ 45分

**材料**  
(直径18cmの金属製丸型1個分)

カロリー(1/2量) 約396kcal  
塩分 約0.1g

### スポンジケーキ生地

卵…… M寸3個(正味150g)  
砂糖(ふるう)…… 90g  
薄力粉(ふるう)…… 90g  
① 無塩バター…… 15g  
② 牛乳…… 小さじ2  
バニラエッセンス…… 少々  
(またはバニラオイル)

### ホイップクリーム

生クリーム…… 2カップ  
③ 砂糖…… 大さじ4～6  
④ バニラエッセンス…… 少々

### シロップ

⑤ 水…… 大さじ4  
⑥ 砂糖…… 大さじ2  
(合わせて加熱  
レンジ ボタンの500Wで  
約30秒)

ブランデー(⑤と合わせる)  
…… 大さじ2

### 飾り

いちご(縦半分に切る)…… 適量  
硫酸紙(またはグラシン紙など)

### 下準備

型の内側に薄く油を塗り、硫酸紙  
(またはグラシン紙など)を敷く。

### 1 全卵に砂糖を加え、 湯せんする

卵を溶きほぐし、分量の砂糖を  
加えて混ぜる。  
湯せんして砂糖を溶かし、  
指先があたたく感じる程度  
(約40℃)で取り出す。



### 2 泡立てる

泡立て器の先から落ちる泡で、  
文字が書けるくらいになるまで  
よく泡立てる。



ハンドミキサーの場合は、まず  
高速で泡立てる。文字が書け、  
しばらく残る程度になるまで  
泡立てたあと、さらに低速で  
1～2分続け、泡を均一にする。

### ヒーター加熱

### 3 バターを溶かす

深めの耐熱容器に①を入れ、  
ラップまたはふたをして丸皿に  
置く。

レンジ 1度 押す 約20～  
出力切換 500W 30秒



### 4 粉を加える

②にバニラエッセンスを  
混ぜる。さらに薄力粉を  
ふるいながら加え、  
底からすくいあげるように  
粉が消えるまでへらで混ぜる。



生地をすくって、リボン状に落ちる  
まで混ぜる。

### 5 バターを加える

④に人肌より熱めの③を  
ふりまくように加え、  
手早く混ぜ込む。



### 6 型に流し入れる

⑤を高い位置からゆっくりと  
流し入れる。  
(泡を均一にするため)



ボールの底に残ったバターは  
入れない。(ケーキ表面のヒビの  
原因になります)

### 7 空気を抜く

⑥をトントンとたたいて  
空気を抜く。



### 8 焼く

丸皿にのせ、庫内に入れる。

オープン 1度 押す 150℃  
丸皿 約35～  
45分

竹ぐしを刺して、生地が付いて  
こなければ焼き上がり。



### 9 型から抜く

型ごと約20cmの高さから  
1回落として、焼き縮みを防ぐ。  
型から出し、底を上にして  
あみにのせ冷ます。  
粗熱が取れたら、乾燥しない  
ようにビニール袋に入れる。

紙型を使うときは

オープン ボタンの丸皿・140℃予熱なしで約45～65分焼いてください。

### サイズ別分量と加熱時間の目安

材料	直径	15cm	21cm
卵		M寸2個	M寸4個
砂糖		50g	120g
薄力粉		50g	120g
牛乳		大さじ1/2	大さじ1
バター		10g	20g
加熱時間の目安		約30～40分	約35～45分

### 10 ホイップクリームを作る

冷蔵庫でよく冷やした  
生クリームを冷やしなが  
ら泡立て、トロリとしたら  
④を加え、ツノが立つまで  
泡立てる。



### 11 デコレーションする

スポンジ台は底を上にし、  
シロップを塗って、  
ホイップクリームで  
デコレーションする。  
仕上げにいちごを飾る。

## チョコレートケーキ



- 薄力粉70gにココア20gを加えて一緒にふるう。  
スポンジケーキの下準備、1～9と同じ要領で  
生地を焼き、ホイップクリーム(➡ P.48の半量)を作る。
- 生地を冷まして底を上にして横2段に切り、全体に  
シロップを塗る。
- 底になる面を除いてホイップクリームを塗り、  
包丁で薄く削ったチョコレート(適量)を全体にまぶす。



# スナック

## 焼きいも



使用ボタン	オープン 血選択 210℃
予熱	なし
付属品と加熱時間の目安	約35～45分

材料 カロリー(1本分) 約297kcal / 塩分 0g

さつまいも …… 4本  
(1本約250gの細いいも)

アルミホイル

### 1 さつまいもを洗う

さつまいもは洗って、水けをふき取り、フォークで穴をとこところあける。  
アルミホイルを敷いた丸皿の上にのせる。

### 2 焼く

庫内に入れる。



ヒーター加熱

## ピザ(冷蔵)




使用ボタン	オープン 血選択 210℃
予熱	なし
付属品と加熱時間の目安	約10～15分

材料

市販の冷蔵ピザ …… 1枚  
(直径22cm)

### 1 焼く

丸皿にのせて庫内に入れる。



チーズが溶けて全体があたたまっていればでき上がりです。  
(材料により焦げかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください)

ヒーター加熱

# おそうざい

## ベークドチキン



使用ボタン	オープン 血選択 210℃
予熱	なし
付属品と加熱時間の目安	約18～23分

材料(6本分) カロリー(1本分) 約81kcal / 塩分 約0.3g

鶏手羽元 …… 6本(約400g)

しょうゆ …… 大さじ2  
酒 …… 小さじ4  
④ みりん …… 小さじ1  
おろしにんにく、  
おろししょうが …… 各適量

アルミホイル

### 1 たれに漬け込む

④を合わせ、手羽元を30分～1時間漬け込む。  
途中上下を返す。

### 2 焼く

丸皿にアルミホイルを敷く。  
1を丸皿に並べる。  
庫内に入れる。



ヒーター加熱

## じゃがいものグラタン



使用ボタン	オープン 血選択 210℃
予熱	なし
付属品と加熱時間の目安	約18～23分

材料(2人分) カロリー(1人分) 約492kcal / 塩分 約2.8g


じゃがいも …… 大1個(200g)

④ バター …… 5g  
塩、こしょう …… 少々  
たまねぎ(薄切り) …… ¼個(50g)  
バター …… 5g

スライスベーコン …… 1½枚  
(1cm幅に切る)


市販のホワイトソース  
…… 1½カップ  
ナチュラルチーズ …… 50g  
(ピザ用)

たまねぎを耐熱容器に入れてバターをのせ、  
ふたなしで丸皿の中央に置く。



### 3 焼く

丸皿にグラタン皿をのせる。



### 2 具をあえる

じゃがいも、たまねぎ、  
ベーコンを、ホワイトソースの  
½量であえる。  
2等分にしてグラタン皿に  
入れ、残りのホワイトソースと  
チーズをかける。

●具が冷めていたら  
レンジ ボタンの500Wで  
あたためておく。

●追加加熱するときは  
トースター ボタンで様子を見  
ながら焼いてください。




焼く前に冷めてしまったら  
レンジ ボタンの  
500Wであたためてから、  
オープン ボタンの丸皿・  
210℃予熱なしで様子を見ながら  
加熱してください。

ヒーター加熱

### 1 下ごしらえをする

水洗いしたじゃがいもを  
ラップで包み、丸皿の  
中央に置く。



じゃがいもの皮をむき、  
いちよう切りにし、④を混ぜる。

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.33「オープン」



# 手動加熱するときの目安時間

●自分で時間などを合わせて調理するときの設定温度・時間の目安です。

レンジ500W(あたため)				
種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ500W	ラップ ふた
室温 冷蔵	冷やごはん	1杯(150g)	約1分20秒	—
	チャーハン	1人分(250g)	約2分40秒	—
	どんぶり物	1人分(350g)	約2分30秒~3分30秒	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約2分	—
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒~3分	有
	粒入りスープ	1杯(180ml)	約1分30秒	
	煮魚	1切れ(100g)	約1分40秒	
	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分50秒	—
	焼き魚	1切れ(80g)	約1分10秒	
	ハンバーグ	1個(90g)	約1分30秒	
	野菜いため	1人分(200g)	約3分	有
	スパゲティ・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	
	しゅうまい	8個(150g)	約1分40秒	
	肉まん・あんまん	1個(80g)	約40~50秒	—
	ハンバーガー	1個(100g)	約1分	
	バターロールなど	1個(30g)	約10秒	
	牛乳	1杯(200ml)	約2分	—
	コーヒー・お茶	1杯(150ml)	約1分40秒	
	お酒	1本(180ml)	約1分30秒	
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	—
	お弁当	約300g	約1分~1分30秒	
	コロッケ	1個(100g)	約40~50秒	
冷凍	冷凍グラタン (レンジ用)	1皿(約250g)	約5~7分	—
		2皿(約500g)	約15~18分	

- 食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせます。
- いか・えびなどは「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながらあたためてください。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- コーヒー・お茶の設定時間は加熱前の温度が室温(約20~25℃)のときの時間です。
- ポップコーン、冷凍たこ焼き(レンジ用)はパッケージの加熱方法に従ってください。

レンジ100W(解凍)			
メニュー名	分量	設定時間 レンジ100W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約9~12分	—
薄切り肉	300g	約8~11分	
厚切り肉	300g	約11~14分	
鶏もも肉(骨なし)	200g	約7~10分	
鶏もも肉(骨付き)	200g	約7~10分	
えび	10尾(約200g)	約3~5分	
いか(ロール)	100g	約2~4分	
まぐろ(ブロック)	200g	約5~7分	
一尾魚	1尾(約300g)	約5~7分	
切り身魚	1切れ(約100g)	約2~4分	

- 冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、設定時間を控えめに。

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ500W	ラップ ふた
冷凍	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ(パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約10~12分	
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約5~6分	
	ハンバーグ	1個(90g)	約2分30秒	
	しゅうまい	12個(170g)	約4分	—
	肉まん	1個(80g)	約1分40秒	
	あんまん	1個(80g)	約1分10秒	
	お好み焼き	1袋(300g)	約6~8分	有
	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分40秒	
	ホットケーキ	1枚(60g)	約1分	
	バターロールなど	1個(30g)	約40秒	有
	ミックスベジタブル	100g	約2分30秒	
	さやいんげん	100g	約2分30秒	
	さといも	100g	約3分~3分30秒	


- あんまんなは、底の紙を取って水にくぐらせてから加熱。あんの方が先に熱くなるのでご注意ください。
- 市販の冷凍食品のパッケージに記載されている時間で加熱し、あたため足りないときは、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら追加加熱してください。


レンジ500W(野菜の下ごしらえ)				
素材名	分量	設定時間 レンジ500W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分30秒~3分	—	要
キャベツ	100g	約2分~2分30秒		—
もやし	100g	約2分~2分30秒		—
グリーン アスパラガス	100g	約2分~2分30秒	要	要
なす	100g	約2分~2分30秒		—
ブロッコリー	100g	約2分~2分30秒		
かぼちゃ	200g	約2分30秒~3分	—	—
じゃがいも	1個(150g)	約4~5分		
さつまいも	1本(200g)	約4~5分		
にんじん	100g	約2分~2分30秒		


- アク抜き…加熱前塩水につける。
- 色止め…加熱後流水にさらす。


素材名	分量	設定時間 レンジ500W	ラップ ふた
冷凍ミックスベジタブル	100g	約1分	—
冷凍さやいんげん	100g	約1分30秒~2分	

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにし、解凍できた食品から取り出します。

**警告**

**食品・飲み物は加熱しすぎない**  
発火や発煙、やけどのおそれがあります  
飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります  
●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

**注意**

**お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す**  
火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります



## オープン

※角皿で調理する場合は、必ず丸皿も入れてください。(下記メニューはすべて予熱なしで加熱します)

メニュー名	標準 分量	付属品	予熱	設定 時間	オープン	備考
鶏の照り焼き	250g×1枚	丸皿	—	210℃	約18~22分	丸皿にアルミホイルを敷く
冷凍ピザ(直径約15cm)	1枚			210℃	約13~18分	—
マドレーヌ(直径7cm型)	8個			180℃	約15~20分	—
	9個	角皿※		180℃	約23~27分	—
シュークリーム	6個	丸皿	—	190℃	約28~32分	丸皿にアルミホイルを敷く
スイートポテト	6個			210℃	約15~20分	—

## トースター(付属品は丸皿受け台を使用します)

メニュー名	標準 分量	設定 時間	トースター	メニュー名	標準 分量	設定 時間	トースター
食パン(6枚切り)	1枚	約4分30秒~5分30秒	ピザトースト	1枚	約10~15分		
	2枚	約5~6分	フライ・天ぷら	3個(150g)	約6~10分		
冷凍食パン (6枚切り)	1枚	約5~6分	冷凍焼きおにぎり	3個(150g)	約20~22分		
	2枚	約6~7分					

- 丸皿も使用できます。(食パン、冷凍食パン以外)
- フライやピザトーストのように、加熱すると油が出たりチーズが溶けるメニューは、アルミホイルを使い、丸皿受け台(トースト用あみと兼用)の中心に置いて焼きます。
- 食品が焦げる場合、アルミホイルでおおいます。
- このページの「オープン」「トースター」メニューのレシピは掲載していません。上の表を参考に、お手持ちの料理本で作ってください。

# うまく仕上がらない

## ■直接 **あたため** ボタンを1度押し、または2度押ししてあたためたとき

熱くならない	●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていますか。 ●容器の種類により仕上がりが状態が変わる場合があります。 もう少し加熱したい場合は、 <b>レンジ</b> ボタンの500Wで時間を合わせて加熱してください。
熱くなりすぎる	あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
あたためるとたれが飛び散る	●深めの容器に入れ、ラップをしてあたためてください。 ●たれは加熱後にかけましょう。

## ■4 トースト 1枚/2枚

焼け色が濃すぎる、 または薄すぎる	● <b>4トースト 1枚/2枚</b> ボタンを使用しましたか。 ●枚数は正しく設定しましたか。 ● <b>▽温度／仕上がり△</b> ボタンで設定した「仕上がり調節」は記憶されています。 お好みの仕上がりに設定されているかお確かめください。
----------------------	---

## ■6 牛乳・コーヒー、7 酒かん

熱くなりすぎて飲めない	●それぞれの種類に合った自動メニューを使用しましたか。 ●1杯あたりの量が少なくありませんか。 ● <b>▽温度／仕上がり△</b> ボタンで設定した「仕上がり調節」は記憶されています。 お好みの仕上がりに設定されているかお確かめください。
-------------	---

## ■8 全解凍、9 半解凍

食品が煮えた	●お皿(陶器製の重い容器)などを使用すると、自動では上手に解凍できません。 ●全解凍の場合、形状・開始温度によっては煮えることがあります。
--------	--

## ■12 たらこパスタ

マカロニやペンは使えますか?	水分の吸水率が違うため、スパゲティ以外のパスタは使えません。
----------------	--------------------------------

## ■18 茶わん蒸し、19 とろけるプリン


うまできない	●所定の分量のお湯(約50℃)を角皿に入れましたか。 湯の温度が低かったり、量が少なかったりするとうまく固まらないことがあります。様子を見て追加加熱してください。 ●丸皿と角皿を庫内に正しく入れましたか。 ●茶わん蒸しは共ぶたでふたをしてください。
--------	---

## ■ケーキ





ケーキがうまくふくらまない	卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てもうまできない	泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。
部分的に粉が残る	よくふるいながら入れましたか。 ふるうことで粉の固まりを取り除き、焼き上がりに粉が残りにくくなります。

# 故障かな？

故障かな?と思われるときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状	原因
まったく動かない	●停電していませんか。 ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●表示部に「0」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「0」表示が出てから操作してください。
食品がまったくあたたまらない	表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。  【店頭用モードの解除方法】 <b>レンジ</b> ボタンを押し、 <b>1 あたため・スタート</b> ボタンを4回押して、さらに <b>取消</b> ボタンを4回押すと「M」表示が消え、解除されます。
丸皿受け台(トースト用あみ)が回転しない 回転ムラがある	●丸皿受け台(トースト用あみと兼用)、丸皿は正しくセットされていますか。 ●食品(容器)が庫内の壁に触れていませんか。
調理中、上ヒーターがついたり消えたりする	メニューによりヒーター出力を調節しています。 故障ではありません。
ヒーター調理中、庫内から「カチンカチン」と音がする	オーブンが熱膨張によってきしむ音です。 故障ではありません。
調理中「カチカチ」音がしたり、ファンのまわる音がする	電子レンジの出力や、ヒーターを切り換えているスイッチの音や電気部品を冷却するファンの音です。多少大きな音がすることがありますが故障ではありません。
レンジ調理のとき火花が出る	●金粉・銀粉のある容器を、使用していませんか。 ●庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。 ●付属の角皿を使用していませんか。角皿は使えません。
煙やいやなにおいが出た	●においが気になるときは、「20 脱臭」をしてください。➡ P.57 ●庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。 ●ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。
ブザーが鳴らない	ブザー音設定が「OFF」になっていませんか。 「OFF」のときは、ブザーは鳴りません。➡ P.34

次の表示が出たときは、内容を確認したあと操作し直してください。**取消** ボタンを押すと、表示は消えます。

症状	原因
	使用する付属品が間違っていないですか。 メニューにより使用する付属品が決まっています。 操作説明ページ、メニューページをご確認ください。
	●分量が多すぎます。食品の量を減らすか、軽い容器にかえてください。 ● <b>4トースト 1枚/2枚</b> ボタンで丸皿を使っていませんか。 丸皿を取り出してください。
	●食品を入れずに加熱していませんか。 ●少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。 ● <b>取消</b> ボタンを押してから操作し直してください。
	庫内の温度が高いときに表示します。庫内が冷めるまで待つか、 <b>取消</b> ボタンを押してから手で調理してください。

必要なときに

# 故障かな? (つづき)

以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。

## ■ご連絡いただきたい内容

1. 故障状況 2. 製品名(オープンレンジ) 3. 品番(NE-M155/NE-M15E9) 4. お買い上げ日(年月日)

## ■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご確認ください。

**取消** ボタンを押すと表示は消えます。

**H** □ □ Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。

# お手入れのしかた

## 警告


- お手入れ時、電源プラグは抜く  
感電のおそれがあります
- 庫内が冷めてからお手入れする  
やけどやけがのおそれがあります

## 注意

- 庫内に付着した油や食品カスはふき取る  
そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります  
必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

## ■次の物は、使わないでください。 (傷が付いたり、色がはげたりします)

- × シンナー・ベンジン  
住宅・家具用合成洗剤  
(アルカリ性)
- × ガラスクリーナー  
スプレー式の洗剤
- × クレンザー



丸皿受け台(トースト用あみと兼用)  
中央部を持ち、垂直に引き上げて外す。  
(無理な力を加えると、本体の軸が折れることがあります。)

■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、底面軸部に入れないでください。(故障の原因になります)

# お手入れのしかた(つづき)

## 使うたびに

### ■角皿 柔らかいスポンジで、汚れを落とす



角皿

- 汚れが取れにくい場合のみ  
メラミンフォームのスポンジ(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)でこすってください。

### ■庫内 固く絞ったぬれぶきんで、水ぶきする

- 付着した油や食品はすぐにふき取ってください。
- 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。
- 底面にシミが残ることがありますが、熱によるためでご使用上問題ありません。
- 庫内奥面右上部にある温度センサーに触れないでください。→ P.10
- 底面は、あみを外してお手入れしてください。
- 庫内を強くこすらないでください。(庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下の原因になります)
- 油の飛び散る料理のあとなど、においが気になるときは、「20 脱臭」をしてください。→ 下記参照

### ■外まわり・ドア 柔らかい布で、水ぶきする


- 付着した油や食品はすぐにふき取ってください。
- 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。
- ドアの内側・外側  
水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。

## 汚れたら

### ■丸皿受け台(あみ)・丸皿 柔らかいスポンジで、汚れを落とす 使用後、台所用洗剤(中性)で洗ってください。



丸皿受け台  
(あみ)



丸皿

- 汚れが取れにくい場合のみ  
丸皿は、クリームクレンザーを使ってください。  
それでも落ちない場合は、水で薄めた漂白剤に一晩  
つけるか、漂白剤をキッチンペーパーにしみ込ませて  
丸皿にのせ、しばらくおいてください。



たわし



スポンジ



ナイロン面

金属たわし

左記のたわしなどは傷付けるため使わないでください。  
スポンジの柔らかい面を使ってやさしくお手入れすることをおすすめします。

## 庫内においが気になるときに

### ■脱臭

庫内においの原因(汚れなど)を焼き切って脱臭します。脱臭するときは、しっかり換気をしてください。  
(目安時間 約15分)

- お手入れ前に、丸皿、角皿を取り出し、庫内の汚れをふき取っておく。

### 「20 脱臭」を選ぶ

### スタートする



ヒーターを使用しているため終了後、本体や庫内が熱くなっています。お気を付けください。

必要なときに



